



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 18:43

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/silikon-sanitarny-280ml-bialy-dragon-p-235.html>



Silikon Sanitarny 280ml Biały Dragon

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Silikon Sanitarny 280ml Biały Dragon

Doskonałe, szybko utwardzalne, jednoskładnikowe spoiwo silikonowe. Wytrzymuje duże różnice temperatur. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV. Wytrzymuje negatywne działanie wody chlorowanej i gorącej, emulsji i proszków czyszczących glazurę i armaturę sanitarną, olejów, kwasów oraz smarów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do glazury ściennej i podłogowej, do szkła i ceramiki, metalu oraz wyrobów z PCW. Charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY I BEZBARWNY

Produkt przeznaczony do uszczelniania:

- wanien,
- umywalek,
- brodzików,
- pryszniców,
- zlewozmywaków
- innych urządzeń sanitarnych i kuchennych,

oraz do spoinowania płytek ceramicznych, szczególnie w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgoć.

Zalecany do uszczelniania:

- płytek ceramicznych,
- gresowych i klinkierowych,
- ceramiki sanitarnej,
- impregnowanego drewna,
- powierzchni ze szkła,
- porcelany,
- aluminium,
- anodowanego,
- stali nierdzewnej,
- powierzchni emaliowanych.

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być suche, czyste i dokładnie oczyszczone z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.

2. Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów).



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

3. Wylot tuby odciąć powyżej gwintu. Wkręcić dyszę przyciętą ukośnie na szerokość wypełnianej szczeliny. Silikon wycisnąć z tuby za pomocą pistoletu ręcznego (wyciskacza).

4. Silikon wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu w ciągu około 10 - 15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą szpachelki lub innego narzędzia zmoczonego w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń.

5. Zabrudzone narzędzia czyścić „Benzyną lakową modyfikowaną” DRAGON. Zaszchnięty silikon można usunąć jedynie mechanicznie.

