



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 19:58

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-epoksydowy-universalny-5-minut-212-5ml-dragon-p-727.html>



Klej Epoksydowy Uniwersalny 5 Minut 2*12,5ml Dragon

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej Epoksydowy Uniwersalny 5 Minut 2*12,5 ml Dragon

Profesjonalny, super mocny, dwuskładnikowy klej epoksydowy. Tworzy twarde spoiny, które się nie kurczą, nie rozciągają i nie deformują.

Przeznaczony do klejenia metalu, ceramiki, drewna, porcelany, minerałów skalnych, elementów betonowych, styropianu, gumy, tworzyw sztucznych (np. laminaty, tworzywa poliestrowe, bakelity). Przydatny przy naprawie armatury i urządzeń sanitarnych, naprawie biżuterii i ozdób, mocowaniu uchwytów do szyb, klejeniu reklam, napisów, blend itp.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnię przed naprawą oczyścić z rdzy oraz luźno związanego starego pokrycia, odtłuścić i dokładnie osuszyć.
2. Klejone elementy zszorstkować papierem ściernym.
3. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +5°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów). W temperaturze poniżej +5 °C klej nie wiąże.
4. Wycisnąć ze strzykawki odpowiednią ilość kleju. Oba składniki dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy.
5. Klej po zmieszaniu zachowuje przydatność do użycia przez ok. 1-2 min.
6. Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, złączyć klejone elementy i mocno docisnąć.
7. W temperaturze +20°C klej wiąże w ciągu 5 min.
8. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach
9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
10. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić rozcieńczalnikiem epoksydowym. Zaschnięte zabrudzenia usuwać mechanicznie.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

